GRAND HAND VIEW

Convertisseur PC vers TV (composite ou S-Vidéo)

Réf.: 7056

Ce produit est déclaré conforme à la directive européenne

CE

classe B EN55022 ainsi que :
EN61000-3-2 / EN61000-4-2 /
EN61000-4-4 / EN61000-4-5
et EN61000-4-11

Guide d'utilisation

Introduction :

Le GRAND Hand View est un système de conversion de format vidéo. Il permet de convertir une image VGA jusque 1280x1024 pixels vers un format vidéo composite ou S-vidéo. De plus sa petite taille et son alimentation par le port USB en font un appareil facilement transportable et aisé à connecter.

Contenu de la boîte :

- Interface PC / TV comportant d'une part les connecteurs VGA pour le PC et l'écran et d'autre part le connecteur vidéo composite et le connecteur S-VHS (aucune alimentation nécessaire)
- Adaptateur 3 x RCA vers péritel.
- Câble 2 x RCA mâle.
- Manuel d'installation.

Description :

- Boîtier d'interface externe de conversion Vidéo PC vers Vidéo TV.
- Alimentation par le bus USB, aucun adaptateur secteur nécessaire.
- Connecteurs d'entrée et de sortie pour les signaux VGA PC et écran.
- Connecteurs de sortie pour la vidéo composite (RCA) et la S-Vidéo (mini-din)
- Affichages simultanés sur l'écran PC et le TV format PAL.
- Taille écran redimensionnable.
- Conversion 24bits / 16 millions de couleurs.
- Compatible PC et MAC G4.

Résolutions :

- **VGA IBM PC**

Résolution	640x480	1024x768	1280x1024
Synchro. V	60,72,75,85	60,70,75,85	60

- **MAC G4**

Résolution	640x480	832 x 624
Synchro. V	66	75

Domaine d'utilisation :

- Jeux / lecture de DVD/VCD/SVCS.
- Présentation de documents.
- Enregistrement sur magnétoscope.

Système nécessaire :

- IBM PC, notebook ou MAC G4
- Un port USB disponible pour l'alimentation.
- TV ou magnétoscope avec entrée PAL composite ou S-vidéo.
- Affichage SXGA
- Carte son et HP.

Connexion du GRAND HAND VIEW :

- **Sortie vidéo :** connecteur RCA jaune.

Ce connecteur est utilisé pour tout TV ou Magnétoscope au format vidéo composite.

- **Sortie S-Vidéo :** Connecteur mini-din 4 points.

Ce connecteur est utilisé pour tout TV ou Magnétoscope au format Y-C (luminance/chrominance)

- Connecter le câble USB au port USB du PC.
- Connecter les deux câbles VGA Sub-D 15pts entre le PC et son écran.
- Connecter la sortie audio ligne de la carte son du PC à l'entrée du TV ou Magnétoscope

Bouton « CLEAR » et « SIZE » :

Ce bouton se trouve sur la face arrière de l'interface.

- **Mode «SIZE»** (position d'usine) **:**

Lorsque le bouton est dans cette position (avant la mise sous tension) une bordure noire est présente tout autour de l'image. A l'inverse, si le bouton est dans la position « CLEAR » l'image sera légèrement plus grande que la taille écran et sera donc rognée.

- **Changement de mode** (uniquement sous tension) **:**

Si le mode courant est le mode image plus petite: faire glisser le bouton vers « CLEAR » puis vers « SIZE » pour passer dans le mode image plus grande. Procéder de même pour revenir dans le mode image plus petite.

Bouton de réglage fin :

Ce bouton se trouve sur le dessus de l'interface.

Ce bouton permet un réglage fin de la netteté de l'image.

Produit importé et distribué par :
Selectronic 86 rue de CAMBRAI 59000 LILLE
TEL : 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329
SAV : 0 328 550 323 www.selectronic.fr

12/2003/GL